

Manual do Usuário do VS GPS PRO.

1. Instale o aplicativo "VS GPS PRO" no dispositivo móvel.

Por favor, escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo "VS GPS PRO", ou procure pelo nome do aplicativo "VS GPS PRO" na Apple App Store ou Google Play, e então faça o download e a instalação.



Versão para iOS | Android (Google Play) | Android (pgyer)

2. Conecte-se à câmera Wi-Fi.

- a. Ligue o Drone para ligar a câmera Wi-Fi.
- b. Pressione o botão de configurações do seu dispositivo móvel para procurar a rede Wi-Fi AP com o nome e, em seguida, conecte-se a ela, conforme a **imagem 1**.

3. Abra o aplicativo "VS GPS PRO", a **imagem 2** deverá ser exibida no seu dispositivo móvel.

4. Pressione o botão para entrar na interface principal do aplicativo, conforme a **imagem 3**.



Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

- A.** Clique em "Mais recursos"  para abrir a interface de controle, como na **imagem 4**.
- B.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para decolar a aeronave com um clique.
- C.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para pousar a aeronave com um clique.
- D.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para visualizar os dados do registro de voo.
- E.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para abrir ou fechar a caixa de configurações de parâmetros, como mostrado na **imagem 6**.
- F.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para alternar entre fotos e vídeos.
- G.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para iniciar ou parar de tirar fotos e vídeos.
- H.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para salvar fotos ou vídeos.
- I.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para focar e ajustar o zoom para mais perto ou mais longe.
- J.** Pressione o botão na **imagem 4**,  para selecionar o filtro de tela para tirar fotos e vídeos.
- K.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para girar a lente 180 graus.
- L.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para entrar ou sair da função VR.
- M.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para iniciar ou parar a função abaixo.
- N.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para entrar ou sair da interface de configuração de voo multicanal, como mostrado na **imagem 7**.
- O.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para entrar ou sair da interface de configurações de pontos de interesse durante o voo.
- P.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para fotos e vídeos com gestos: mostre um gesto de vitória com a mão direita, o aplicativo tirará uma foto como na **imagem 8**; mostre a palma da mão com a mão direita, o aplicativo começará ou parará de gravar vídeo, como na **imagem 9**.
- Q.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para ligar e desligar a função do 'rocker'.
- R.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para desbloquear ou bloquear a aeronave.
- S.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para localizar a função da aeronave, localizar a posição específica da aeronave perdida após a queda, facilitando a recuperação rápida.
- T.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para ajustar a velocidade da aeronave enquanto ela voa.
- U.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para ajustar a lente, ajustando a direção do disparo da lente.
- V.** Pressione o botão na **imagem 5**,  para adicionar música, adicionando uma música de fundo enquanto grava o vídeo.



Imagem 4



Imagem 5



Imagem 6

5. Clique em "Saiba mais" na página inicial para acessar a tela de ajuda exibida, como na **imagem 10**.



Imagem 8

Imagem 9

Imagem 10

Imagem 7

Acesse o nosso site.



Entre em contato conosco.

