



MANUAL DO USUÁRIO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO




Controle Remoto

1. Abra o suporte de celular:
Puxe a alça no controle remoto com cuidado e
Insira o celular conforme a imagem.





2 – Sincronização do Controle Remoto – 2.4Ghz

Importante: Primeiro coloque o drone no chão ou qualquer **local plano** e depois ligue-o, a luz começará a piscar, então, com as 3 pilhas no controle remoto carregadas, ligue o controle e faça conforme a imagem ao lado, primeiro: a alavanca para cima (sem segurar), após, para baixo, escutará um bipe, e a luz parará de piscar (drone em local plano), drone estará sincronizado.



3. Decolagem e pouso com um botão.
Nota: recomendados iniciantes, após Sincronização, subir pela alavanca, pois o Botão de decolagem, é rápido e pessoas inexperientes, podem bater!





Pode ser operado após a sincronização.



4. Devido à influência de várias temperaturas ambientais e outros fatores diferentes, é normal que a aeronave mude uniformemente no início do voo ou em baixa voltagem.

5、Controle em Voo

● Acelerador/Subir (JoyStick esquerdo para cima)




● Rodar (JoyStick esquerdo para os lados)



● Para frente e para trás (JoyStick lado direito)




● Para os lados (joy stick lado direito)



Instruções sobre a bateria


1、Instalação das pilhas no controle remoto



<- Coloque a bateria corretamente de acordo com as instruções (+,-) da caixa da bateria, conforme mostrado

2、Carregamento da bateria do drone.



- (1) remova a bateria do drone, perceba que há um botão em baixo, **não utilize ferramentas**, pode danificar!
- (2) Conecte a bateria ao cabo USB, e em seguida conecte o Cabo USB na porta USB do computador ou fonte 5V 1ª (Não turbo ou alta potência W).
- (3) Quando a bateria estiver carregada, a luz da bateria apagará ou mudará de cor. Nota: não deixe por mais de 3 horas.



Tempo: 60-90 min


3、Instalação da bateria no drone.

Coloque a bateria totalmente carregada no compartimento da aeronave e mantenha o botão liga/desliga pressionado até que a aeronave acenda.




Abertura do drone.

1、O drone vem na bolsa, dobrado, abra-o para voar e fazer testes.




2. As hélices do seu drone, são altamente resistentes, sendo necessário a trocar apenas em caso de quebrar a ponta, rachar partes ou entortar. Nestes casos, desparafuse a hélice danificada, e parafuse uma reserva na mesma ordem de letras conforme a imagem ao lado, ordem errada, o drone não voará.



Definição de direção e seleção do modo sem cabeça.

Nesta fase de pilotagem, entende-se que já há prática no piloto, e testes devem ser feitos em locais sempre abertos, não em garagem com pilares, paredes, árvores e etc.

Importante para voos externos, e longa distância!




Atenção: ao acionar o modo sem cabeça, o drone ficará piscando de forma diferente, e não irá mais considerar frente, traz e lados, isto quer dizer, de fato o drone não mais terá direção pela cabeça (frente), mesmo que esteja virado para trás, e colocar para frente, ele irá para frente, mas cuidado, faça todos os testes antes, em local aberto, para entender essa função por completo.

- 1、**Modo de direção antes da ativação (voo comum), conforme vídeos de ajuda, o drone sempre terá que estar com a frente (parte da câmera) virado para frente e a traseira (parte da bateria) virado para o piloto, assim, o piloto terá controle total do drone, sem problemas.**
- 2、Com o modo sem cabeça ativado: as luzes piscam mais rápido (não confunda com pouca bateria), ele não terá mais cabeça, não importa o lado da direção.


⚠ Nota: antes de entrar no modo sem cabeça, obrigatoriamente, você deve determinar a direção no solo, pois o giroscópio irá seguir sempre, a cada ativação, faça testes!

Calibração horizontal.



Pode ser feita a calibração horizontal se a aeronave não puder subir verticalmente durante a decolagem. Pode ser pressionada a tecla de correção conforme a imagem, com o indicador da aeronave piscando rapidamente, e após o indicador ligado significa que a correção foi concluída. **Ao executar o comando de correção, ele deve ser executado em um estado estável paralelo à linha horizontal**, caso contrário, o efeito da correção será afetado.


Ajuste fino



Ajuste fino: para casos em que o drone vai para o lado, podendo calibra-lo. Não significa que o drone ficará travado no ar. É comum o drone ir para o lado.


Se a aeronave estiver se desviando em uma determinada direção ou girando para a esquerda/direita no lugar, ela pode ser levemente ajustada. (a cada click, ouvirá um bipe).

● — Ajuste frente




Ficará mais para frente

● Ajuste Trás




Ficará mais para trás

Teclas de ajuste.




● Ajustes para os lados, esquerda ou direita




Mais para esquerda

Mais para direita

● Teclas de ajuste



Seleção de velocidade




O interruptor de velocidade é dividido em três velocidades para o voo para frente, para trás e para os lados esquerdo e direito. Ele volta para a marcha 1 após ligar. E quando pressiona o controle remoto com dois sons de Di para a marcha 2, três sons de Di para a marcha 3 e um som de Di para retornar à marcha 1.

Voo 360

Etapas de acionamento:

1. Pressione o botão de voo 360, e começará a apitar.

Certifique-se que o drone estará em uma altura considerável (cerca de 2.5m de altura) e não em local interno com telhados! Acione o joystick do lado direito, para o lado que deseje o voo 360.



⚠ Quando o drone está com baixa carga, o modo 360 ficará proibido.

Problemas e soluções

Problema	Causa	Modo de Resolver
Após conectar a bateria, a luz indicadora pisca continuamente e não há resposta nas operações.	O alinhamento de frequência 2.4G entre o drone e o controle remoto falhou.	Refaça o alinhamento de frequência 2.4G entre o drone e o controle remoto.
Sem reação ao conectar a bateria.	(1) Controle remoto ou drone pode não estar ligado. (2) Bateria do controle remoto ou do drone está com baixa carga. (3) Mau contato nos polos positivo e negativo da bateria.	(1) Reinstale as baterias. (2) Recarregue ou substitua a bateria por uma nova. (3) Verifique se a polaridade da bateria está instalada corretamente.
O motor não gira ao empurrar a alavanca do acelerador e a luz indicadora do drone pisca continuamente.	A bateria do drone está com baixa carga.	Recarregue ou substitua a bateria por uma totalmente carregada.
As hélices do drone giram continuamente, mas o drone não decola.	(1) Deformação das hélices. (2) Bateria do drone está com baixa carga.	(1) Substitua as hélices. (2) Recarregue ou substitua a bateria por uma totalmente carregada.
O drone vibra muito.	Deformação das hélices.	Substitua as hélices.
O drone deriva continuamente para uma direção específica.	O ponto central do giroscópio do drone está desalinhado.	Recalibre o drone horizontalmente ou reinicie-o.
O drone perde equilíbrio após uma queda e não consegue estabilizar.	O ponto central do giroscópio do drone está desalinhado.	Recalibre o drone horizontalmente ou reinicie-o. Refaça o alinhamento de frequência.

Nota: os drones chegam com baixa carga de bateria, antes de usar, carregue completamente.

Acesse o nosso site.



Entre em contato conosco.

